



## Info Proizvodnja Razvoj d.o.o.

Modecova 19, 10090 Zagreb, Hrvatska

Tel : + 385-1-4854945

Fax : + 385-1-4854947

E-mail : zlatanipr@gmail.com,

Web : www.cityin.info

OIB : 41859070950

### Software IPR Pretraživač & Oglašivač omogućava kreiranje postavki rada Mini Internet Cornera®:

- Definiranje početne stranice upisom URL adrese (Home page). Na početnoj stranici definirate koje stranice posjetitelj može koristiti. Klikom na Home gumb ili povratkom iz Screen Savera software vraća Mini Internet Corner® na početnu stranicu,
- Početna i sve ostale stranice se prikazuju u Full Screen modu,
- Kreiranje osobne lozinke za izlaz iz aplikacije,
- Početak Screen Savera definira se u postavkama Tableta – Screen timeout,
- Ako nitko ne koristi Tablet za vrijeme definirano u Screen timeout-u, software automatski vraća tablet na početnu stranicu, pokreće rad Digital Signage (Screen Saver) oglašavanja i automatski briše aktivnosti prethodnih korisnika. Reklame su pohranjene u SD Memorijskoj kartici – JPEG formata 1280 x 800 pixel,
- Vremenski interval između reklama definira se u sekundama,
- Vremenski interval korištenja za gosta definira se u minutama (Lock),
- Prekid rada Screen Savera – Oglašavanja, definiran je dodiranjem ekrana.

Prije postavljanja i zaključavanja Tableta u Plexy kućište potrebno je pokrenuti Software IPR Pretraživač & Oglašivač.

### Primjer početnog (Home Page) ekrana:



**Settings** - Promjene postavki rada Mini Internet Cornera®,

**Home** - Povrat na početni ekran,

> - Nazad,

< - Naprijed.

## Settings:

Ulaz u promjene postavki rada Mini Internet Cornera® klikom na Settings i unošenjem Password-a:



Enter password :


  
 

**Napomena:** Mini Internet Cornera® i Čelična sajla s brojčanikom za zaštitu od krađe isporučuju se s tvorničkim postavkama 0000.

**Preporuka:** Za Password koristi isti broj koji se postavlja na brojčanik čelična sajle za zaštitu od krađe!



## Primjer tvorničkih postavki koje se mogu mijenjati:



Back settings

First page URL :

Change password:

Screen saver picture delay :

Zaključaj tablet za 60 minuta

## Reklame:

Postavljaju se u direktorij Pictures na memorijskoj kartici Tableta:

